

Obecná upozornění

- Nájezdové rampy jsou určeny pouze pro přepravu vozidla na / z přepravního prostředku
- Rampy jsou určené k manipulaci v nízké a plynulé rychlosti max. do 3 km / h
- Hmotnost přepravovaného vozidla nesmí překračovat maximální nosnost uvedenou v popisu produktu
- Ložná plocha nesmí být výše než 80 cm
- Nemanipulujte s rampou ani s přepravovaným vozidlem pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
- Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození majetku (přepravovaného vozidla, rampy, přepravního prostředku) a ke zranění osob

Pokyny k použití v rozloženém stavu

- Pokud je rampa skládací, před použitím proveďte vizuální kontrolu čepu kloubového mechanismu. Čep musí být dotažený a pevný
- Zabrzděné vozidlo s ložnou plochou umístěte na rovný a pevný porch
- Rampy přiložte k ložné ploše tak, aby byly packami s ložnou plochou maximálně v kontaktu
- Rampy nesmí být použité k nakládání na vyšší plochu, než je uvedená maximální výška 80 cm
- V případě použití více ramp, umístěte je na ložnou plochu vedle sebe ve vzdálenosti odpovídající rozchodu dvoustopého vozidla
- Zajistěte aby styčné části ramp byly bezpečně opřeny o hranu ložné plochy
- Transportovaným vozidlem najíždějte na rampu v nízké (max. 3 km / h) a konstantní rychlosti, prostředkem její šířky, po celou dobu nakládání nebo vykládání
- Vědomě kontrolujte celý proces nakládání vozidla
- V případě potřeby používejte na transportovaném vozidle brzdy tak, aby byla zajištěna naprostá plynulost pohybu po rampě / rampách
- V případě nakládání motocyklu jej vedte, neseďte na něm • Vyhněte se jakémukoliv trhanému či nerovnoměrnému pohybu po rampě / rampách
- Vyhněte se otáčení vozidla po rampě / rampách
- Vyhněte se přílišnému zrychlování či zpomalování transportovaného vozidla po rampách
- při nakládání / vykládání vozidla se vyhněte se přílišnému naklání vozidla od jeho svislé osy, může dojít ke ztrátě kontroly nad vozidlem
- Rampa / rampy jsou vhodné pro nakládání motocyklů a čtyřkolek (ATV, UTV, SBS) a kolové zahradní techniky
- Rampy / rampy nejsou vhodné pro nakládání smykově či pásově ovládaných vozidel, kde není zaručena plynulost pohybu