



Návod na použití hodin a teploměru OXFORD OX562

Čísla níže odkazují na čísla v obrázku.

Před použitím sejměte ochranou fólii z obrazovky.

- (1) SEL: tlačítko osvětlení/výběru
 - Zmáčkněte tlačítko pro osvětlení obrazovky po dobu 5 vteřin
 - Krátké zmáčknutí tlačítka přepíná mezi zobrazením hodin a teploměru
- (2) SET: tlačítko nastavení
 - Při zmáčknutí tlačítka na obrazovce času dojde k blikání hodnot. V takovém případě pomocí tlačítka SEL jde nastavit dané hodnoty. Tlačítko SET dále přeskakuje na další hodnotu.
 - Když hodnoty času blikají, je možné vybírat mezi 24h a 12h formátem času. V tomto případě pokračujte v mačkání tlačítka SEL dokud nedojde ke správnému výběru dle Vašich preferencí.
- (3) Datum: Můžete nastavit rok v rozmezí 2005–2025. Rok je permanentně zobrazen.
- (4) Ukazatel změny teploty: Indikátor změny teploty ukazuje zda teplota stoupá či klesá.
- (5) Upozornění na mráz: Pokud okolní teplota klesne na 3 stupně Celsia (37 stupňů Farnheita) a pod tuto hodnotu, tak indikátor začne blikat. Upozorňuje tak na možnou námrazu. Tento indikátor umožňuje rychlé přizpůsobení jízdy a jízdního stylu vzhledem ke zhoršeným podmínkám povrchu.
- (6) Okolní teplota: Vnitřní senzor měří okolní teplotu. Ta je zobrazena na obrazovce a dává tak užitečnou radu uživateli.
 - Ukazatel zobrazuje hodnoty v rozmezí od -9 do +50 stupňů Celsia.
 - Zmáčknutím tlačítka SEL můžete volit mezi zobrazením stupňů Celsia a Farnheita
 - Senzor ukazuje průměrnou okolní teplotu a proto změna není zobrazena ihned
- (7) Aktuální čas: Čas může být zobrazen ve formátu 12h a 24h.
- (8) AM/PM symboly: Tyto symboly se ukazují při volbě 12h formátu času. AM indikuje dopolední hodiny a PM odpolední
- (9) Modré podsvícení obrazovky: Unikátní modré podsvícení obrazovky umožňuje její rozsvícení a čitelnost i ve tmě. Stiskem tlačítka SEL či SET se obrazovka rozsvítí.
 - Osvětlení obrazovky ovlivňuje výdrž baterie

Upevnění hodin na plochý povrch

Hodiny jsou dodávány se samolepící páskou, kterou je možné přidělat na plochý a čistý povrch. Samolepící páska je doplněna o úchytný systém a díky němu je možné hodiny nasazovat a sundávat dle potřeb. Tento úchyt dále zajišťuje baterii a zamezuje tak jejímu nenadálému otevření.

Výměna baterie

Pokud začne být obrazovka špatně čitelná je vhodný čas pro výměnu baterie. K výměně použijte baterii CR2032 3V Lithium.

- a) Odstraňte samolepící pásku a otevřete kryt baterie.
- b) Odstraňte starou baterii a recyklujte. Nevhazujte baterii do domácího odpadu.
- c) Vložte novou baterii – polem dolů směrem k hodinám.
- d) Vložte kryt baterie a připevněte zpět samolepící pásku.

Baterie opatření

- Udržujte baterie z dosahu dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie IHNED vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepokoušejte se dobíjet baterii, která je součástí balení.
- Pokud baterie vyteče v hodině, otřete ji hadříkem a ujistěte se, že kapalina a baterie nepřijdou do kontaktu s Vaší kůží.
- Jakmile začne obrazovka tmavnout je čas vyměnit baterii. Průměrná životnost baterie je 1 až 2 roky.
- Baterie, která je součástí balení při převozu/skládování může ztratit část energie a její výdrž může být tak ovlivněna.