



NÁVOD K POUŽITÍ ZÁMKŮ KOTOUČOVÉ BRZDY OXFORD SCREAMER 7 S INTEGROVANÝM ALARMEM

Instrukce k aktivaci a popis funkce akustického alarmu zámku:

- 1) Pro aktivaci baterie nebo její případnou výměnu je třeba odmontovat kryt zámku dle přiloženého obrázkového návodu viz. strana 2, baterii vyndat a odstranit z ní plastový antioxidační obal. Po opětovném vložení baterie a navrácení plastového obalu zpět je baterie aktivována.
- 2) Vytáhněte protiprachový kryt cylindrické vložky. Umístěte klíč do cylindrické vložky a otočte vpravo, tak aby jste otevřeli čep zámku do nezajištěné polohy. Zámek umístěte na disk kotoučové brzdy. (zámek je možné použít pro aplikace s kotouči tloušťky menší než 6mm ,1/4" a odlehčovacími otvory průměru větším jak 6mm ,1/4").
Pokud čep zámku zamknete (otočením klíče proti směru hodinových ručiček a stlačením cylindrické vložky) a po několika vteřinách zazní krátký akustický signál (1x pípnutí), tak je zámek zajištěn mechanicky. Pro aktivaci alarmu je nutné do 15-ti sekund od zaznění signálu zmáčknout tlačítko s pryžovou krytkou určené pro aktivaci alarmu. Po aktivaci alarmu zazní následně 1x výrazné pípnutí.
Pokud nezazní akustický signál při více opakování, tak jsou velice pravděpodobně vybité baterie určené pro napájení akustického alarmu nebo nejsou aktivované k použití.
- 3) jakmile se při umístění zámku s aktivovaným alarmem začne hýbat s motocyklem nebo tělem samotného zámku, tak začne zámek vydávat 4 výstražné signály
 - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem nezačne opět manipulovat, tak se čidlo zámku deaktivuje z pohotovostního režimu
 - pokud se po zaznění varovných signálů s motocyklem opětovně začne manipulovat, tak se naplno spustí výrazný 110dB alarm
- 4) po spuštění alarmu trvá akustický signál zhruba 10 vteřin. Následně se sám deaktivuje. Při případných následných pokusech o manipulaci s motocyklem se alarm sám opět aktivuje dle bodů 3 a 4.
- 5) Deaktivaci akustického alarmu provedete odemčením čepu/cylindrické vložky pomocí klíče

Instrukce pro skladování a přepravu zámku:

- zámek při přepravě a skladování ponechejte s neaktivním alarmem aby nedocházelo k nechtěnému sepnutí alarmu

Instrukce pro výměnu baterií:

pozn.: pokud zámek vydává nepřetržitý pulzující tón při zamknutí zámku, je nutné vyměnit nebo dobít baterie.

- 1) imbusem povolte šroubek, který spojuje 1 díl plastového krytu
- 2) ze zásobníku na baterie vyjměte starou baterie a nahraďte je jí jedním článkem typu CR2
- 3) zkontrolujte správnost umístění pólů baterie a sešroubujte díly pláště zámku k sobě
- 4) zkontrolujte funkci zámku