

ČÁSTI STOJANU NA PŘEDNÍ VIDLICE

- 1× Rám stojanu (výška 18")
 - 2× Nohy s otvorem pro uchycení vidlic
 - 2× Montážní šrouby a matice
 - 2× Polstrované držáky vidlic
-

MONTÁŽ STOJANU NA PŘEDNÍ VIDLICE

1. Připevněte držáky vidlic ke každé noze tak, že je zasunete do otvoru na konci nohy.
 2. Použijte pojistný kolík k zajištění držáku vidlic v požadované poloze.
 3. Ujistěte se, že vzdálenost mezi držáky vidlic odpovídá šířce vidlic Vašeho motocyklu. Zarovnejte spodní část držáku s osou vidlic (viz příklad výše).
-

ČÁSTI STOJANU NA ZADNÍ KYVNOU VIDLICI

- 1× Rám stojanu (výška 21")
 - 2× Nohy s otvorem pro uchycení a zajišťovacím šroubem
 - 2× Montážní šrouby a matice
 - 2× Pádla pro uchycení
-

MONTÁŽ STOJANU NA ZADNÍ KYVNOU VIDLICI

1. Připevněte pádla ke každé noze tak, že je zasunete do otvoru na konci nohy.
 2. Upevněte pádla do požadované polohy pomocí šroubu a pojistného kolíku.
 3. Zarovnejte pádla přímo pod zadní kyvnou vidlici motocyklu, zatlačte dolů, a motocykl se zvedne (nejsou potřeba spools/držáky).
-

OBECNÉ INSTRUKCE PRO MONTÁŽ

- Vložte dodané montážní šrouby do noh rámu.
- Použijte klíč a imbusový klíč k utažení a zajištění šroubů.
- Zoubkované zuby zajistí pevné uchycení.
- Nálepky označují levou a pravou stranu.