


Sena – SPH10H-FM

Návod k použití

Nabíjecí konektor & Port pro aktualizaci firmware



Ovládání tlačítka



Stiskněte



Stiskněte na 1 s

Zapnutí/vypnutí

Otočný knoflík



Tlačítko „Telefon“



Stiskněte na 1 s

Nastavení hlasitosti



Otočný knoflík

Bluetooth spárování: Telefon, MP3 a GPS

Tlačítko „Telefon“



Stiskněte na 5 s

Stavový indikátor

Vyberte Sena SPH10H-FM



Zadejte 0 0 0 0 PIN

Mobilní telefon



Přijmutí



Tlačítko „Telefon“



"Hello"



Ukončení



Tlačítko „Telefon“



Hlasové vytáčení



Tlačítko „Telefon“



Rychlé vytáčení



Tlačítko „Telefon“



Stiskněte dvakrát



Odmítnutí



Otočný knoflík



Stiskněte na 2 s



Přenos hovoru



Tlačítko „Telefon“



Stiskněte na 2 s

Hudba



Otočný knoflík



Stiskněte na 1 s



Otočný knoflík



Otáčejte během stisknutí

Kontrola baterie



Zapněte napájení



Stavový indikátor

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



Rádio: Zapnutí/vypnutí



Tlačítko „Telefon“

Stiskněte na 2 s

Rádio: Hledání stanic




Rádio: Skenování FM pásma




Uložení do předvoleb během skenování



Rádio: Uložení nebo vymazání předvoleb




Rádio: Přesun do předvolby




Viz. plná verze návodu pro dočasné předvolby a zapnutí/vypnutí RDS (Radiový datový systém).

Spárování náhlavní soupravy: Interkom




Spárování více náhlavních souprav: Interkom

Poslední bude obslužen jako první



Start: Interkom



Konec: Interkom

