


Hudba



Kontrola baterie




Konfigurační nabídka




V konfigurační nabídce je položka „Universal Intercom Pairing“.


Interkom: Rychlé spárování



Interkom: Normální spárování



Interkom: Start/Konec



Skupinový interkom: Start/Konec



Rádio: Zapnutí/vypnutí



Rádio: Ladění stanic




Rádio: Prohledávání FM pásma



Sena - 20S EVO

Návod k použití




Zapnutí/vypnutí Nastavení hlasitosti




Okolní režim



Instalace



Bluetooth spárování: telefon, MP3 a GPS




Mobilní telefon



Ovládání tlačítka



Rádio: Uložení nebo vymazání předvolby



Rádio: Výběr předvolby



Hlasové příkazy



Hlasový příkaz	Funkce
„Music“	Hudba přehrávání/pauza
„FM Radio“	FM rádio zapnout/vypnout
„Intercom [one, two, ..., nine]“	Start/konec každého interkomu
„Speed dial [one, two, three]“	Rychlé vytáčení