



Sena 3S PLUS

Návod k rychlému použití

Typ s mikrofonom na raménku



Typ s univerzálním mikrofonom



Jezděte ve spojení

Pokrokové zpracování signálu Bluetooth® 5.1 umožňuje náhlavní soupravě 3S PLUS pro skútry nebo motocykly poskytovat příchozí a odchozí audio signál pro hudbu, telefonní hovory, GPS instrukce a komunikaci přes interkom s ostatními jezdci.



* V otevřeném terénu

Začněte

1. Tento návod slouží jako základní verze návodu k použití. Plnou verzi návodu si můžete stáhnout z webových stránek sena.com.
2. Aktualizujte produkt zdarma na poslední verzi firmwaru pro plné využití nových pokročilých funkcí, vestavěných do tohoto produktu. Jak aktualizovat produkt viz. webové stránky sena.com.
3. Uživatelé mohou sledovat společnost Sena na sociálních sítích Facebook, YouTube, Twitter a Instagram pro získávání aktuálních informací o produktech a všech ostatních oznámeních, týkajících se produktů Sena.



SENA Technologies, Inc
Zákaznická podpora: sena.com

Jak použít tento návod

Nové technologie mohou být matoucí, ale vytvořili jsme jednoduchý způsob pro ovládání pomocí obrázků.



Funkce = Tlačítko(a) ke Stisknutí (Tap) nebo Podržení (Hold)

Význam ikon



Stiskněte tlačítko opakovaně v uvedeném počtu



Stiskněte a podržte tlačítko na uvedený čas



"Hello"

Hlasová výzva

Tlačítka




Typ s mikrofonom na raménku


Typ s univerzálním mikrofonom

Instalace

Typ s mikrofonem na raménku



Typ s univerzálním mikrofonem



Aplikace Sena Motorcycles

Stáhněte si aplikaci Sena Motorcycles z Google Play nebo App Store.



- Sena Motorcycles
- Nastavení konfigurace zařízení

Sena Správce zařízení

Sena Správce zařízení umožňuje aktualizovat firmware a konfigurovat nastavení přímo z vašeho PC. Stáhněte si aplikaci Sena Device Manager ze sena.com.

Poznámka:

- Tento Návod k rychlému použití vysvětluje ovládání zařízení 3S PLSU s verzí firmwaru 2.0 nebo vyšší.
- Pro ovládání zařízení 3S PLUS s verzí firmwaru nižší než 2.0 použijte starší verzi návodu k použití.

Základní ovládání

Zapnutí



Vypnutí



Zvýšení hlasitosti




Snížení hlasitosti



Kontrola úrovně nabití baterie

Instrukce platí při zapnutí náhlavní soupravy.

Vizuální metoda




Spárování telefonu



Vyberte 3S PLUS



LED indikátor



PIN

- Pro více informací o spárování telefonu viz. Návod k použití.

Mobilní telefon

Přijmutí hovoru



Ukončení hovoru




Odmítnutí hovoru



Vytočení posledního čísla



Uskutečnění hovoru hlasovým vytáčením



Ovládání hudby

Přehrávání/pauza



Následující stopa



Předchozí stopa



Bluetooth interkom

3S PLUS můžete spárovat s jinou náhlavní soupravou pro Bluetooth interkomovou konverzaci.



Interkom
přítele

Vy

Spárování interkomu

Jsou zde dvě cesty, jak spárovat Bluetooth systém.

Použití chytrého spárování interkomu (SIP)

SIP umožňuje rychlé spárování s vašimi přáteli pro interkomovou konverzaci naskenováním QR kódu v aplikaci Sena Motorcycles bez nutnosti pamatovat si použití tlačítek.

(1) Spárujte mobilní telefon s náhlavní soupravou.

(2) Otevřete aplikaci Sena Motorcycles a klikněte na ikonu  (Nabídka Smart Intercom Pairing).

(3) Naskenujte QR kód, zobrazený na mobilním telefonu vašeho přítele (B).

- Váš přítel (B) může zobrazit QR kód na mobilním telefonu kliknutím na  → QR code  v aplikaci Sena Motorcycles.



(4) Klikněte na Save a zkontrolujte, že váš přítel (B) je s vámi (A) správně spárován.

Poznámka:

Chytré spárování interkomu (SIP) není kompatibilní se Sena produkty, které používají Bluetooth verze 3.0 nebo nižší.

Použití tlačítek




Start/konec konverzace s interkomem přítele



Konfigurační nabídka

Přístup do konfigurační nabídky



Navigace mezi volbami nabídky



Vykonání volby nabídky



Odstraňování závad

Tovární reset



Chybový reset



Stiskněte lehkým stiskem na sekundu resetovací tlačítko v otvoru. Náhlavní souprava se automaticky vypne a provede se chybový reset.

Poznámka:

Chybový reset neobnoví výchozí tovární nastavení náhlavní soupravy.

Rychlá reference

Typ	Operace	Tlačítka
 Základní ovládání	Zapnutí napájení	  
	Vypnutí napájení	  
	Zvýšení/snížení hlasitosti	   nebo 
 Mobilní telefon	Přijmutí hovoru	 
	Ukončení hovoru	 
	Odmítnutí hovoru	 
	Hlasové vytáčení	 

Typ	Operace	Tlačítka
 Hudba	Přehrávání/pauza hudby	 
	Stopa vpřed	 
	Stopa vzad	 
 Interkom	Spárování interkomu	 
	Spárování interkomu	 
	Start/konec interkomu	 