

LS2

Bluetooth®
5.2



4 LS21X

STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ
CZ

((101)) LIVE
INTERCOM



OPERATED BY
NATURAL VOICE

SOUND BY

JBL

 cardo
CONNECT
aplikace



Cardo Connect App

4-5

Začínáme

6

Aplikace Cardo Connect

7-8

Obecné

9

Hudba

10-11

Rádio

11

Přepínání zdrojů hudby

12-13

Telefonování

14-15

Bluetooth interkom

16

Hlasové ovládání

Pokročilé funkce tlačítek

17

Povolení / Zakázání funkce

18

Rádio

18


Telefonování

18

Sdílení / Ukončení sdílení

19-20

Párování zařízení (GPS/displej/telefon)




Stiskněte na 2 sekundy




stisknout
Počet stisknutí

Začínáme

Zapnutí / vypnutí




Párování telefonu



LED bliká červeně & modře



Zrušení párování telefonu





Aplikace Cardo Connect



Stažení



Přihlášení



Výběr jazyka



Aktualizace softwaru




Obecné

Zvýšení hlasitosti




x1
stisknout

Snížení hlasitosti



x1
stisknout

Vypnutí / Opětovné zapnutí mikrofonu



2
Sec

Hlasový asistent




2
Sec


Obnovení továrního nastavení




Restartování




▶ Zahájení přehrávání



■ Ukončení přehrávání



▶▶ Další skladba




◀ Předchozí skladba




Rádio

Zapnutí



Vypnutí




Uložení rozhlasových stanic




Rádio

▶ Další předvolená stanice




◀ Předchozí předvolená stanice




Přepínání zdrojů hudby

📺🎵 Přepínání hudby / rádia



Telefonování


Přijmutí příchozího hovoru



Odmítnutí / ignorování příchozího hovoru




Ukončení hovoru




★ Rychlá volba

Zadání
telefonního čísla



☎ Vytáčení kontaktů Rychlé volby




Bluetooth interkom

Párování




Spárování s jezdcem A




LED bliká červeně



Spárování s jezdcem B



LED bliká červeně




LED bliká modře



* Jezdec C se připojí k jezdcí B.

Bluetooth interkom

Zahájení/ukončení interkomové komunikace



E Anglicky

Pokud chcete: Tak řekněte:



Přijmout hovor: "Answer"
Odmítnout hovor: "Ignore"
Ukončit hovor: "Hey Cardo, end call"
Číslo rychlé volby: "Hey Cardo, speed dial"
Poslední volané číslo: "Hey Cardo, redial number"



Zapnout hudbu: "Hey Cardo, music on"
Vypnout hudbu: "Hey Cardo, music off"
Další skladbu: "Hey Cardo, next track"
Předchozí skladbu: "Hey Cardo, previous track"
Sdílet hudbu: "Hey Cardo, share music"



Zapnout rádio: "Hey Cardo, radio on"
Vypnout rádio: "Hey Cardo, radio off"
Další stanice: "Hey Cardo, next station"
Předchozí stanice: "Hey Cardo, previous station"



Zahájit interkom. hovor: "Hey Cardo, call intercom"
Ukončit interkom. hovor: "Hey Cardo, end intercom"



Aktivovat asistenta Siri (iOS): "Hey Siri"
Aktivovat asistenta Google: "OK Google"





Zvýšit hlasitost: "Hey Cardo, volume up"
Snížit hlasitost: "Hey Cardo, volume down"
Pozastavit hudbu: "Hey Cardo, mute audio"
Obnovit přehrávání: "Hey Cardo, unmute audio"



Zjistit stav baterie: "Hey Cardo, battery status"

Pokročilé funkce tlačítek


Povolení / Zakázání funkce



Pokročilé funkce tlačítek


Rádio

»» Automatické ladění stanic



Telefonování


☎ Opakované vytáčení



Sdílení / ukončení sdílení

🎵 Hudba

☎ Telefonní hovor



Pokročilé funkce tlačítek

Párování zařízení (GPS / displej / telefon)


1 Krok 1



LED bliká červeně & modře



2 Krok 2




LED bliká červeně & zeleně



Pokročilé funkce tlačítek

Párování zařízení (GPS / displej / telefon)

3 Krok 3



Zastavení párování

